



Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 20:38

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/nowoczesny-karnisz-metalowy-cylinder-podwojny-19mm-p-418.html>

Karnisz metalowy Integra podwójny Ø 19/19



Cena	458,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	K219INTEG
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Elegancki karnisz metalowy Integra podwójny z rurami o średnicy 19 mm. Dwukolorowe końcówki w wykończeniu chrom mat / chrom idealnie się komponują z elementami w kolorze chrom mat i efekt stali.

Karnisz metalowy Integra możesz skomponować w czterech kombinacjach kolorów wykończenia:

1. rury w kolorze stali + wsporniki i kółka stalowe
2. rury w kolorze stali + wsporniki i kółka w kolorze chrom mat
3. rury w kolorze chrom mat + wsporniki i kółka w kolorze chrom mat
4. rury w kolorze chrom mat + wsporniki i kółka w kolorze stali



końcówka Integra chrom mat/efekt stali



wykończenie chrom mat



Wykończenie efekt stali

Karnisz metalowy Integra jest wyposażony w metalowe kółka ze specjalną wkładką, dzięki której przesuwanie kółek odbywa się cicho, a rura jest zabezpieczona przed porysowaniem.

Karnisz Integra jest dostępny w standardowych długościach: 160 / 180 / 200 / 240 / 300 / 320 / 360 i 400 cm.



Kompletny karnisz składa się z następujących elementów:

- zakończeń Integra - 2 szt.
- zakończeń typu zaślepka rury lub profilu na drugim torze - 2 szt.
- rur \varnothing 19 o wybranej długości - do długości karnisza 300 cm może być jedna rura (uwaga: wyższy koszt transportu), powyżej 300 cm dwie rury do połączenia specjalnym łącznikiem (łącznik jest w komplecie)
- wsporników ściennych prostych o długości 9 /15 cm (odległość od ściany do osi rury / profilu) - ilość wsporników zależy od długości karnisza: do 200 cm - 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3 wsporniki
- kółek cichych płaskich w ilości 10 szt. na każdy metr długości obu torów karnisza.

Wybierz długość i wariant karnisza. Po dokonaniu wyboru konkretnego zestawu wyświetli się jego cena u góry strony produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: efekt stali , chrom mat , czarny mat

długość i rodzaj rury: 140 cm profil , 160 cm rura gładka , 160 cm profil , 180 cm rura gładka , 180 cm profil , 200 cm rura gładka , 200 cm profil , 240 cm rura gładka , 240 cm profil , 300 cm rura gładka , 300 cm profil , 320 cm rura gładka , 320 cm profil , 360 cm rura gładka , 360 cm profil , 400 cm rura gładka , 400 cm profil

Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. - Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

Instrukcje montażu

Karnisz jest dostępny w dwóch opcjach:

1. z rurkami i kółkami
2. z profilem przesunym

Poniżej znajdują Państwo instrukcje montażu dla każdej opcji karnisza.

MONTAŻ KARNISZA RUROWEGO ZE WSPORNIKAMI UNIWERSALNYMI W WERSJI RURA / RURA



1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.
2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.
3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Wcisnąć plastikowe wkładki blokujące rurę [E] we wspornik.
5. Nałożyć kółka [F] na rurę [G], następnie wcisnąć rurę we wspornik
6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na rurę i dokręcić je kluczem imbusowym

MONTAŻ KARNISZA PROFILOWEGO Z PROFILEM OKRĄGLYM



1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.
2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.
3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Od góry wspornika wsunąć śrubę [G], a od dołu przykręcić kamień montażowy [F]. Kamień przykręcić delikatnie na kilka pierwszych zwoi gwintu, tak aby był luźny. Następnie ustawić go równoległe do kanału profilu, włożyć profil [E] we wspornik, tak aby kamień znalazł się w środku kanału profilu, dokręcić śrubę imbusową [G] za pomocą klucza dołączonego do zestawu. Dokręcając śrubę, kamień powinien obrócić się w kanał profilu o ok. 45 stopni, mocniejsze dokręcenie śruby spowoduje dociągnięcie profilu do wspornika.
5. Wsunąć ślizgi z agrałkami [I] w dolny kanał profilu
6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na profil, dokręcając śruby imbusowe. Zakończenia i zaślepki należy obrócić o ok 30-45 stopni, tak aby śruba imbusowa mocująca nie trafiła w kanał profilu, tylko w jego ściankę